

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



PROFI AUFBRENNSPERRE

Kat. č.: 6029

Aktualizace: 26.02.2024

Produkt: Speciální penetrační nátěr pro úpravu savosti podkladu před nanášením sádrových omítek

Použití: Koncentrovaný nátěr určený v doporučeném ředění s vodou k okamžitému použití pod sádrové omítky PROFI v interiéru. Reguluje a upravuje savost podkladu a zabraňuje rychlému vyschnutí ("zprahnutí") omítek.

Zajišťuje rovnoměrné vlastnosti omítek při zpracování, zejména při filcování a gletování. Vhodnými podklady jsou pálené cihlové zdivo, pálené zdivo z bloků typu THERM v klasickém či broušeném formátu, pórobeton, vápenopískové zdivo, zdivo z umělého kamene či staré sádrové omítky. Pro úpravu betonových podkladů je určen výrobek **PROFI PUTZKONTAKT** nebo **PROFI BETONKONTAKT**.

Vlastnosti: Snadná zpracovatelnost, výborná přilnavost k podkladu, výrazně zvyšuje přilnavost omítek, bezrozpouštědlový.

Složení: Styren-akrylátový kopolymer, pigmenty, přísady

Technické údaje:

<u>Barva</u>	žlutá
<u>Spotřeba materiálu</u>	cca 0,05–0,1 kg/m ²
<u>Spotřeba materiálu – podrobnosti</u>	Uvedená hodnota udává spotřebu neředěného výrobku (koncentrátu).
<u>Hodnota pH</u>	8
<u>Objemová hmotnost</u>	cca 1,01 kg/l

Teplota zpracování:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad +5 °C a pod +30 °C.

Podklad:

Nevhodné podklady:

Mezi rizikové podklady patří podklady vlhké, trvale zavlhčené, biologicky napadené.

Podklad musí být suchý, pevný, nesmí být mastný, bez nečistot a prachu, bez nesoudržných vrstev a bez zbytků barvy a odbedňovacích přípravků.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Ředění:

Podklad

Slabě savý (polohutné cihelné zdivo typu AKU, cementové omítky) a středně savý (cihelné zdivo typu THERM, vápenocementové omítky)

Ředění

díl AUFBRENNSPERRE : díl vody

1 x nátěr 1:3

Silně savý (vápenopískové zdivo, pórobeton, tepelněizolační omítky)

2 x nátěr 1:3

Zpracování:

váleček, štětec

Pracovní postup:

Před aplikací je třeba obsah balení řádně promíchat vhodným nízkootáčkovým míchadlem s míchacím nástavcem. Výrobek naředte podle savosti podkladu viz výše. Výrobek se nanáší pomocí fasádního válečku nebo štětce. Aplikaci je nutné provést celoplošně a rovnoměrně, nejlépe do kříže. Nátěr aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním svitem a průvanem. Nesmí dojít k povrchovému zaprášení a zašpinění čerstvě natřeného i zaschlého nátěru. Pracovní nářadí po práci omyjte vodou. Případné skvrny způsobené penetračním nátěrem mimo penetrované plochy urychleně odstraňte s použitím dostatečného množství vody. Nepřimíchejte žádné další materiály a složky. Nanášení další vrstvy nátěru nebo omítek je možné až po důkladném vyschnutí nátěru, nejdříve však po 2 hodinách. Vhodnými omítkami jsou **PROFI MP2 LEICHT**, **PROFI MP2**, **PROFI MP4** a **PROFI MGZ**.

Doba schnutí:

2 hodiny/hodin

Tento údaj platí pro teplotu +20 °C a relativní vlhkost vzduchu 65 %. Při vyšších teplotách, nízké vlhkosti vzduchu, průvanu nebo přímém slunečním záření se doba schnutí zkracuje. Při nižších teplotách nebo vysoké vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Při nízké nasákavosti podkladu se doba schnutí prodlužuje.

Upozornění:

Teplota při skladování: od +5 °C do 25 °C.

Navazující plochy pečlivě chránit. V případě potřísnění je nutné povrch okamžitě očistit.

Zajištění kvality:

Dohled je prováděn prostřednictvím vlastní výrobní kontroly.

Balení:

Kat. č. Balení

6029 kbelík (15 kg); 24 kbelíků/paleta

Skladování:

18 měsíců od data výroby v originálním uzavřeném obalu. Chraňte před mrazem, nadměrným teplem a přímým slunečním zářením.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.